

REGOLE OPERATIVE

Beneficiari – Ammessi come Associati

- Persone Fisiche (intestatari di un contatore)
- Imprese (PMI)
- Enti territoriali, autorità locali o amministrazioni comunali
- Enti di ricerca e formazione
- Enti religiosi
- Enti del terzo settore e di protezione ambientale

Esclusioni

- Condomini (intesi come l'entità amministrativa; i singoli proprietari/condomini possono associarsi)
- Aziende con codice ATECO primario 35.11.00 e 35.14.00
- Grandi Imprese

Nota: I precedenti soggetti possono svolgere il ruolo di Produttori Terzi senza essere associati.

Regole di Associazione

- Nessun versamento iniziale al momento dell'associazione
- Ruoli: Consumatore, Produttore, Futuro produttore (interessato a realizzare nuovo impianto)
- Quota associativa (compensata da contributi maturati dalla condivisione dell'energia):
 - 2 €/anno per Consumatore (indipendentemente dal numero di Utenze Pod)
 - 1 €/kW/anno per Produttore con un Max 100€ (NO per chi aderisce al PNRR 40%)
 - 20€/kW UNA TANTUM per Produttore che aderisce al PNRR 40% (a contributo incassato)

La potenza dell'impianto è la nominale CEI (minor valore tra potenza moduli e potenza inverter)

- L'impianto rimane di proprietà del Produttore
- Il BONUS CER è cumulabile con la vendita di energia in Rete pagata al Produttore
- Nessun obbligo di cambio fornitore di energia
- Possibilità di uscire in qualsiasi momento (richiesto preavviso)
- La quota associativa viene richiesta anticipata per 20 anni per chi aderisce al contributo PNRR 40%
- La quota associativa del Prosumer è la somma di quella per il Consumatore e per il Produttore

Tipologie di Impianti Ammessi nell'Associazione

- Potenza \leq 1 MW (intesa come potenza)
- Beneficiari di Detrazione al 50% (BONUS CASA)
- Beneficiari di Contributo in Conto Capitale fino al 40%
- Regime: RID – Ritiro Dedicato
- Verbale di Attivazione E-Distribuzione successivo al 07/03/2023

Tipologie di Impianti NON Ammessi nell'Associazione

- Beneficiari di SUPERBONUS 110%
- Beneficiari di Contributo in Conto Capitale superiori al 40%
- Regime: SCAMBIO SUL POSTO (sia come produttori che consumatori)

Regole di Distribuzione BONUS CER

- La condivisione di energia tra Produttori e Consumatori avviene all'interno della "CONFIGURAZIONE". Quest'ultima viene costituita all'interno di una CABINA PRIMARIA (vedi sito GSE cabine primarie)
- DURATA 20 anni (da registrazione su portale GSE configurazione)

Tariffe BONUS CER (TIP + TRASE)

Il BONUS CER è costituito dalla somma della tariffa incentivante (TIP) e del contributo ARERA (TRASE). La tariffa incentivante varia in base alla potenza dell'impianto e al valore di mercato dell'energia. Il contributo ARERA è determinato annualmente.

La tariffa premio spettante applicabile all'energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, è determinata sulla base

SOLAR VALLEY comunità energetica rinnovabile

Sede Legale: Corso Piave 72/74 – 12058 Santo Stefano Belbo (CN) ITALY

Tel. + 39 0141.180 82 67 – e-mail info@solar-valley.it – web: www.solar-valley.it - C.F.

della seguente formula:

1. Calcolo della tariffa premio
 - Per impianti di potenza > 600 kW:
 - TIP: $60 + \max(0; 180 - P_z)$
 - La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.
 - Per impianti di potenza > 200 Kw e ≤ 600 kW:
 - TIP: $70 + \max(0; 180 - P_z)$
 - La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.
 - Per impianti di potenza ≤ 200 kW:
 - TIP: $80 + \max(0; 180 - P_z)$
 - La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.
2. Correzione della tariffa premio per impianti fotovoltaici
 - Zona geografica:
 - Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto): + 10 €/MWh
3. Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale
 - $TIP \text{ Conto Capitale} = TIP * (1 - F)$
 - Dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 0,50 (contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento).
 - Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.
4. Valori soglia della Tariffa Incentivante TIP erogabili alle P.IVA
 - Nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%
 - Nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%
 - La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.
5. Contributo ARERA (TRASE)

Per il 2024, la restituzione delle componenti tariffarie è pari a circa 10,57 €/MWh.

Esempio di BONUS CER (zona Nord)

- 14,057cent€/kWh per impianti con potenza $P \leq 200$ kW
- 13,057 cent€/kWh per impianti con potenza $200 < P \leq 600$ kW
- 12,057 cent€/kWh per impianti di potenza $P > 600$ kW

Ripartizione di Tariffa Incentivante (TIP) e Contributo ARERA (TRASE)

- 45% Consumatore
- 45% Produttore
- 10% Gestione Comunità
- TIP complessivo ripartibile a PARTITE IVA (sia Produttori che Consumatori) max. 55% dell'incentivo complessivo parametrizzato sull'energia immessa.

Ripartizione di Tariffa Incentivante (TIP) in caso di CONTRIBUTO PNRR 40%

- 45% Consumatore
- 0% Produttore
- 5% Gestione Comunità
- Nota: se l'impianto condivide l'energia con enti locali, enti religiosi, enti di sicurezza ambientale, ETS e Persone fisiche, la relativa TIP non subisce decurtazioni pertanto rimane l'erogazione : Consumatore 45% - Produttore 45% - Gestione Comunità 10%.
- TIP complessivo ripartibile a PARTITE IVA in caso di CONTRIBUTO PNRR 40% (sia Produttori che Consumatori) max. 45% dell'incentivo complessivo parametrizzato sull'energia immessa.

ISCRIVITI SU: www.solar-valley.it

SOLAR VALLEY comunità energetica rinnovabile

Sede Legale: Corso Piave 72/74 - 12058 Santo Stefano Belbo (CN) ITALY

Tel. + 39 0141.180 82 67 - e-mail info@solar-valley.it - web: www.solar-valley.it - C.F.



**Solar Valley è Vincitrice del 1° premio
Nazionale COMUNITA' ENERGETICHE**

